

Cuidados com Baterias.

Procedimentos de Manutenção.

✓ Deve

- Manter sempre o nível de eletrólito correto.

Verificar semanalmente.

- Nivelar pelo menos uma vez por semana usando apenas água destilada ou desmineralizada.
- A frequência irá depender das condições da carga.
- Nivelar apenas após efetuada a carga completa.
- Assegurar que a superfície da bateria se encontra limpa e seca.
- Auxiliar a ventilação e o arrefecimento da carga da bateria mantendo a tampa do compartimento da bateria aberta.
- Desligar o carregador antes de desligar a ficha da bateria.
- Assegurar-se de que todas as ligações e terminais se encontram devidamente lubrificadas.
- Evitar a corrosão em volta de terminais e/ou cofre da bateria.
- Usar farda adequada, ácido de bateria é venenoso e corrosivo.

✗ Não Deve

- ✗ Sobrecarregar ou subcarregar a bateria, use apenas o carregador indicado.
- ✗ Exceder o nível máximo / mínimo de eletrólito.
- ✗ Usar vasilhame metálico.
- ✗ Colocar objetos metálicos em cima da bateria.
- ✗ Carregar baterias com tampas abertas ou removidas.
- ✗ Deixar baterias descarregadas nesse estado durante mais de 24 horas.
- ✗ Adicionar ácido aos elementos de bateria.
- ✗ Fumar ou usar chama viva próximo de baterias, especialmente quando estão em carga.
- ✗ Reparar baterias ou carregadores, qualquer ajuste e/ou reparação deve ser efetuada por pessoal qualificado.