


ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS PODEM EVITAR-SE; NÃO FAZEM PARTE DO ACTO DE TRABALHAR!

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- A ponte rolante apenas deve ser utilizada por pessoas qualificadas;
- Nunca utilizar a ponte se não estiver em boas condições de funcionamento;
- Nunca elevar ou transportar pessoas;
- Não utilizar a ponte para arrastar cargas;
- Nunca retirar ou modificar os dispositivos de segurança;
- Respeitar a periodicidade constante no plano de manutenção;

RISCOS



Queda da carga



Colisão com objectos e/ou pessoas

EPI



utilização obrigatória de botas de protecção


INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA

Antes da utilização da ponte rolante o operador deverá certificar-se que:

- a ponte se encontra em bom estado de funcionamento;
- a carga a transportar é inferior à capacidade nominal da ponte;
- os acessórios estão em bom estado de conservação;
- a carga não se encontra presa ou bloqueada;




- centra o diferencial por baixo da carga a transportar;
- a carga está bem amarrada e/ou acondicionada;
- a zona a atravessar com a carga se encontra livre de pessoas e obstáculos
- coloca os comandos numa posição neutra;



Durante a elevação/transporte o operador deverá certificar-se que:

- não passam nem permanecem pessoas debaixo da carga;
- a carga não colide com quaisquer obstáculos;



- não deixa nenhuma carga suspensa sem a ter sob controle;
- a carga não oscila excessivamente;
- não preme insistentemente a botoneira do diferencial, sem que seja necessário;
- não utiliza os fins de curso como forma de paragem;

No final das operações de elevação/transporte o operador deverá:

- retirar os acessórios do gancho de elevação;
- activar os dispositivos de segurança e blocagem;
- enrolar os cabos/correntes nos respectivos tambores;
- posicionar a ponte junto ao extremo do pavilhão;